

Flushing Oil

엔진 내부 세척제

용도

엔진 내부 세척(Flushing)은 엔진오일 교환시 수명이 다한 폐유를 완전히 제거하는 동시에 엔진 내부에 쌓은 검댕,바니쉬,슬러지를 세척해 내는 것으로 아래와 같은 차량에 권장됩니다.

- 오랫동안 오일 교환을 하지 않은 차량.
- 새차 길들이기가 끝난 차량.
- 단거리 및 도심 주행이 많은 차량.
- 차를 오래오래 소중히 타고자 하시는 분.

특장점

- 엔진 내부 찌꺼기 제거로 엔진오일 수명 연장.
- 엔진 내부 청결 유지로 마모방지.
- 윤활 계통의 막힘 방지.

※ 엔진내부 세척(Flushing) 작업 개요

1. 사용유 제거
2. Flushing 오일 주입 후 밀봉 (차종별 추천 엔진오일 주입량의 80% 정도가 적당함.)
3. 엔진 공회전 (10~20 분)
4. Flushing 오일 제거
5. 오일 필터 교환
6. 신유 주입(차종별 추천 주입량)

포장단위

- 20 리터

대표성상

항목	단위	Typical
비중 (@ 15℃, Relative)	g/cm ³	0.861
동점도 (cSt, 40℃)	mm ² /s	32
전산가	mgKOH/g	0.05
인화점 (COC)	℃	212

※상기 대표 성상은 제조 규격 내에서 다소의 편차가 있을 수 있습니다.